



Bedienungsanleitung

A 2002

DUAL CHANNEL
POWER AMPLIFIER



INHALT**TABLE OF CONTENTS****SOMMAIRE**

A 2002 in verschiedenen Ansichten	A 2002 in several views	A 2002 vu sous divers angles	2
Positionsnummern Verzeichnis	Component numbers	Signification des chiffres et repères	3
Inbetriebnahme	Setting in operation	Mise en service	4
Lautsprecheranschluß	Speaker connection	Raccordement des haut-parleurs	5
Steuerkabel Anschluß	Mixer connection	Raccordement du câble-pilote	6
MONO Betrieb	MONO Operation	Fonction MONO	7
Aussteuerungsanzeige	Level indication	Indicateurs de modulation	8
Betrieb	Operation	Fonctionnement de l'unité de puissance	9
Einbaurichtlinien	Mounting	Directives pour le montage	10
System-Diagnose	Troubleshooter		11
Technische Daten	Technical data	Caracteristiques techniques	13

Inbetriebnahme

Setting in Operation

Mise - en Service

VOLUME STELLER AUF NULL
SET VOLUME CONTROLS DOWN
FERMER LE REGLAGE DE VOLUME

LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN
CONNECT THE SPEAKERS
RACCORDER LES LIGNES DE HAUT-PARLEURS

STEUERKABEL ANSCHLIESSEN
CONNECT THE MIXER AND EFFECT UNITS
RACCORDER LE CABLE-PILOTE

MIXER UND EFFEKTGERÄTE EINSCHALTEN
PUT MIXER AND EFFECT UNITS INTO OPERATION
METTRE PUPITRE-MELANGEUR ET APPAREIL A EFFETS SOUS TENSION

ENDSTUFE EINSCHALTEN
PUT THE POWER AMP INTO OPERATION
METTRE L'UNITE DE PUISSANCE SOUS TENSION

VOLUME STELLER AUFDREHEN
TURN UP VOLUME CONTROLS
AJUSTER LE VOLUME A LA PUISSANCE DESIREE

Lautsprecheranschluß


Speaker connection

Raccordement des Haut-Parleurs

Pro Kanal sind zwei Anschlüsse parallel geschaltet, sodaß wahlweise Lautsprecherkabel mit Klinkenstecker oder XLR-Steckverbindungen verwendet werden können. Eine Zeitverzögerung schaltet über Relaiskontakte die Lautsprecher verzögert an die Endstufe. Beim Ausschalten fällt das Relais unverzüglich ab und verhindert somit, daß Abschaltgeräusche über die Lautsprecher übertragen werden.

For each channel two parallel speaker connectors are provided which allow connection of speaker cords with jack plugs or XLR-type plugs. A time-delay device is switching the speakers to the power stage via relay contacts only after some time delay. When switching off the amplifier the relay contacts release immediately so that there is no breaking noise audible through the speakers.

Par canal sont chacun pourvus deux prises de sortie en parallèles pour haut-parleurs (prise XLR et prise jack). Un retard à l'enclenchement commute les haut-parleurs retardé à l'unité de puissance via contacts du relais. Quand on interrompt l'amplificateur le relais immédiatement se met hors de circuit sans retard et ainsi le bruit de déconnexion n'est pas audible sur les haut-parleurs.



MIN. IMPEDANZ PRO KANAL
4 OHM

MIN. IMPEDANCE PER CHANNEL
4 OHMS

IMPEDANCE DE CHARGE
MINIMUM: 4 OHM

Steuerkabelanschluß

Connection of Control Cables

Raccordement du Cable-Pilote

Die von den Ausgängen des Mischpults kommenden Steuerkabel sind vorzugsweise an eine der XLR-Steckverbindungen anzuschließen.

Die zweite XLR-Steckverbindung ermöglicht die Kopplung mit weiteren Endstufen zur Leistungserhöhung. Beide XLR-Steckverbindungen sind parallel geschaltet und symmetrisch erdfrei ausgeführt.

Die ebenfalls dazu parallel geschaltete Klinkenbuchse weist dagegen eine asymmetrische Beschaltung auf.

Mit den beiden Reglern VOLUME wird die vom Mischpult abgegebene Steuerspannung an den Eingang der Endstufe angepaßt. Optimale Aussteuerung wird durch die LED-Kette angezeigt.




The control cables coming from the outputs of the mixing console are to be plugged into the XLR-type socket. The second XLR-type socket permits the connection of additional slave amplifiers in order to increase the output power. Both XLR-type connectors are switched in parallel with balanced wiring (ungrounded).

The output voltage of the mixer is matched to the input of the amplifier with two VOLUME controls. Optimal modulation is indicated by the LED chain.

Les câbles branchés sur la sortie pilote du pupitre melangeur sont à raccorder à la prise XLR. La deuxième prise XLR permet de piloter des unités de puissance supplémentaires. Les deux prises en parallèle sont symétriques et libres de masse. La prise jack en parallèle est asymétrique.

Les deux réglages VOLUME permettent d'adapter le niveau de sortie du melangeur à l'entrée de l'unité de puissance. Le résultat optimum de modulation est obtenu lorsque toutes les diodes LED sont allumées.

Cannon



Mono Betrieb

Mono Operation

Fonction Mono

Bei monophonem Betrieb der Endstufe d. h. bei Ansteuerung beider Kanäle mit einem Signal beispielsweise für den Einsatz als Monitor-Slave, ist der zwischen den Volume Reglern angeordnete Umschalter in Stellung MONO zu schalten.

Alle Eingänge werden in diesem Fall parallel geschaltet, sodaß es unerheblich ist, ob die Buchsen des ersten oder des zweiten Kanals belegt werden. Die Pegel an beiden Ausgängen der Endstufe sind mit den Volume Reglern getrennt regelbar.

For monophonic operation, when only one signal is controlling both slave amplifiers as monitor slaves, the switch located between the volume controls must be set to „MONO“. In this case all inputs are switched in parallel so that it is quite unessential whether the input socket of the first or second channel is being used. The levels of both outputs can be adjusted separately by means of the volume controls.

En fonction mono quand les deux étages de puissance sont pilotés seulement avec un signal, par exemple pour le mise en action comme monitor-slave, le commutateur situé entre les contrôles de volume est à poser à position MONO.

En ce cas là toutes les entrées sont commutées parallèlement, de sorte qu'il n'est pas important si les prises du premier ou deuxième canal sont utilisées.



Aussteuerungsanzeige

Optimum ist bei voll aufleuchtender, LED-Kette erreicht. Die abgesetzten LED's leuchten bei Übersteuerung auf. Kurzzeitiges Aufleuchten rührt von momentanen Spannungsspitzen her, dauerndes Aufleuchten hingegen bedeutet Übersteuerung und damit Verzerrungen des Ausgangssignals. In diesem Falle ist der Lautstärkepegel entweder mit dem MASTER Steller des Mixers oder mit dem Kanal VOLUME Steller der Endstufe zu korrigieren.


Level Indication

Indication of modulation by the LED array. Indication of overmodulation by separate LED's. If overmodulation is indicated constantly, overshooting will occur with resultant distortion of the output level. In this case the MASTER VOLUME control of the mixer or the level control VOLUME of the power amplifier must be turned down.

Indicateurs de Modulation

Le résultat optimum est obtenu lorsque toutes les diodes sont allumées. Les diodes de séparée s'allument en cas de saturation: de brefs allumages indiquent le présence de pointes de tension momentanées, un allumage prolongé signifie qu'il y a saturation et, par conséquent, distorsion du signal de sortie. Il y a lieu dans ce cas de rectifier la puissance en agissant sur le volume général du mélangeur ou le réglage VOLUME de l'unité de puissance.

SPITZENWERTANZEIGE
PEAK LEVEL INDICATION
INDICATION DE SURCHARGE



Betrieb

Eine elektron. Sicherung, die noch bei einem Phasenwinkel von $\pm 60^\circ$ anspricht und eine therm. Überlast-Schutzschaltung sichern den Betrieb der Endstufe.

Bei Überhitzung wird das Eingangssignal über einen Thermoschalter unterbrochen, auf der Frontseite leuchtet die Led HI-TEMP. auf.

Mögliche Ursachen der Überhitzung:

Schlechte Entlüftung

Zu niedrige Lautsprecheranpassung

Ständige Übersteuerung

Die Endstufe schaltet sich nach Abkühlung automatisch wieder ein.

As soon as the amplifier has cooled off after overheating it automatically switches on again.

Après refroidissement, l'unité de puissance est automatiquement remise en fonction.

Operation


The amplifier has a thermal overload protection. In case of overheating the thermal switch open up and blocks the input signal. This is indicated by the Led HI-TEMP on the front panel. Overheating may be due to bad and insufficient ventilation, a speaker impedance of less than 4 ohms, or constant overdriving the amplifier.

Fonctionnement

L'unité de puissance est thermiquement protégée contre les surcharges. En cas de surchauffe, le signal d'entrée est interrompu par un interrupteur thermique. Simultanément, la diode LED "HI TEMP" du panneau frontal s'allume.

Causes possibles de surchauffe:

- Aération insuffisante
- Impédance résultante des haut-parleurs trop basse (inf. 4 ohms)
- Saturation permanente



Einbaurichtlinien

Mounting

Montage

Die Endstufe ist waagrecht zu betreiben, die kühlende Luft muß ungehindert an den Kühlkörpern der Endtransistoren vorbeistreichen können. Die Zulufttemperatur soll 35° nicht übersteigen.

Andere Betriebsbedingungen erfordern zusätzliche Kühlung mittels Ventilatoren. Für den Betrieb zweier Endstufen empfiehlt es sich den im Programm aufgeführten Transportwagen FCS III zu verwenden.

Wird die Endstufe nachträglich in ein FCS I bzw. FCS III oder ein Rack eingebaut, so müssen beide Deckbleche entfernt werden.

The amplifier should be mounted horizontally only in order to ensure full ventilation at the heat sinks of the power transistors. The ambient air temperature should not exceed 35° C (95° F). Whenever the amplifier is mounted otherwise additional ventilation is provided.

For the operation of two amplifiers it is provided to put them in the case FCS III.

If the amplifier is mounted additional in the flight case FCS I or FCS III or a rack it is necessary to remove both covers.



L'unité de puissance doit être utilisée horizontalement, pour que la circulation d'air atteigne les refroidisseurs des transistors de puissance.

La température de l'air de refroidissement ne doit pas excéder 35° C.

Les autres formes de montage nécessitent une aération complémentaire par ventilateur.

Lorsque deux unités de puissance sont utilisées, il est recommandé de les monter dans le coffre de transport FCS III.

Si l'unité de puissance est montée ultérieurement dans un coffre FCS I ou FCS III ou dans un rack, il y a lieu d'enlever les tôles.



SYSTEMDIAGNOSE

